

Copia

Supervisor: 17254 OLVER TRUJILLO JIMENO

OT Padre: 00056105
Originador: 202 MineOT fecha creacion: 24/06/2016
OT fecha/hora impresion: 02/07/2016
6:30:37

Detalles del Equipo

Equipo: HT148 740B EJ CAT
Serie: L4F00512
Horometro: 8,451.50
Tipo de OT: PM proposal JDEDescripción: HT TRUCKS
Frente de Trabajo:
Fecha/Hr. Requerida: 01/07/2016 00
Prioridad: Normal

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado: 740B-L4F-MAINTENANCE 250 HRS
Sistema:Grupo:
Técnico:Teller:
Capataz: OLVER TRUJILLO JIMENORealizado (SI/NO)

Backlog:

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:

Trabajo Realizado:

PRENO Y REEMPLAZO ACEITE MOTOR
REEMPLAZARON LOS SIGUIENTES FILTROS
DIESEL - AIRE - MOTOR - SEPARADOR DE AGUA
INSPECCION COMPLETA

Observaciones:

AMORTIGUADORES FRONTALES (PATA DE ELEFANTE)
EN BIASAS CONEXIONES

HOROMETRO : 8484.0

INICIO (fecha/hora)

FINAL (fecha/hora)

FIRMA



NOMBRE

Solio Rios

TÉCNICO LIDER (CAPATAZ)

SUPERVISOR


Oliver Trujillo Jimeno

FECHA: 02-6-16CODIGO DE EQUIPO: LT148HOROMETRO: 9484

NOMBRE DEL TÉCNICO: _____

ORDEN DE TRABAJO: _____

LISTA DE CHEQUEOS DE SEGURIDAD Y PRUEBAS		
	VERIFICACIÓN OPERACIÓN DEL FRENO DE PARQUEO	COMENTARIOS
1	Condiciones de la prueba 1. Colocar el equipo en una superficie horizontal abroche el cinturón de seguridad. Asegurese de que el control de la transmisión este en la posición N y el freno de parqueo conectado. Arranque el motor y dejelo operar durante un minuto para cargar el sistema de freno. 2. Mueva la palanca de velocidad a la posición 1 . 3. Aumente gradualmente la velocidad del motor hasta que la maquina avance. Anote la velocidad del motor, cuando la maquina este en movimiento, reduzca inmediatamente la velocidad del motor y mueva la palanca de velocidad a la posición N. Apague el Motor 4. Si la maquina de mueve en una velocidad del motor de menos de 1,100 rpm, el freno de parqueo requiere mantenimiento.	OK
	VERIFICACIÓN OPERACIÓN DEL FRENO DE SERVICIO	COMENTARIOS
2	Condición de la prueba: 1. Parquear la maquina en un lugar Seguro. Asegurese que la palanca de velocidad este en la posición neutral y el freno de estacionamiento este conectado. 2. Acople de los frenos de servicio. Mueva el control de velocidad a la posición 1. Desconecte el freno de estacionamiento. 3. Aumente gradualmente la velocidad del motor hasta que la maquina avance, anote la velocidad del motor cuando la maquina se mueve, reduzca inmediatamente la velocidad del motor y mueva la palanca de velocidad a la posición N. Apague el motor 4. Si la maquina se mueve a una velocidad del motor inferior a 1400 rpm, los frenos de servicio requieren mantenimiento.	OK
	VERIFICACION OPERACIÓN DE DIRECCION	COMENTARIOS
3	Arranque el motor y hagalo funcionar a velocidad alta en vacío. 2. Desconecte el freno de estacionamiento. 3. Articule completamente la maquina hasta uno de los topes y suelte el volante de la dirección. 4. Articule completamente la maquina hasta el otro tope, comience a sincronizar cuando empiece a girar el volante de dirección, repita este procedimiento varias veces en cada dirección para tener un tiempo promedio. 5. Cuando el volante de dirección se gira a 60 rpm, el tiempo de giro no debe exceder los 4,6 segundos. Cuando el volante de dirección se gira a 90 rpm el tiempo de giro no debe exceder los 3 segundos. 6. Si los tiempos no coinciden realizar prueba y ajustes de la dirección.	OK

PRUEBA DE DIRECCION SECUNDARIA		COMENTARIOS	
IT			
7	Condición de la prueba: 1.Parquear la maquina en un lugar Seguro y apague el motor, Mantenga presionad ala parte superior del interruptor de prueba de direccion secundar con el fin de activar el motor. 2. Gir ecompletamente el volante de izquierda a derecha . Si el sistema de direccion repisnde ladireccion secundari a esta em funcionamiento, de lo contrario requiere mantenimiento. 3. Suelte el interruptor de prueba de direccion secundaria, la fuerza del muelle devolvera el interruptor de prueba de direccion secundaria a la posicion off 4. No haga funcionar la maquin as i la direccion no esta funcionando correctamente.	OK	
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS		SI	NO
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

LISTA DE CHEQUEOS SISTEMA - MOTOR					
IT	DESCRIPCIÓN	QTY	P/N-P/S	INICIALES DEL TECNICO	
1	Observe funcionamiento del motor y registre características de gases de escape: (Humo, excesivo, azul, negro, blanco, etc.)				✓
2	Revisar compartimiento de motor por suciedad, basuras y fugas (motor/coolant/diesel)				✓
3	Revisar fugas a través de las juntas de los múltiples de escape, buscar posibles tornillos partidos.				✓
4	Tomar muestra de aceite de motor (Enviar al laboratorio)	1	169-8373	Muestra Rápida	
5	Revisar nivel y cambiar aceite de motor				✓
6	Cambiar filtro de aceite de motor y cortar filtro (mostrar al supervisor)	1	1R-1808		✓
7	Cambiar filtros primarios de aire del sistema de admisión	1	142-1340		✓
8	Revisar nivel de refrigerante (mirilla) - Adicionar si es necesario				✓
9	Revisar ajuste y condicion de abrazaderas y mangueras de admision.				✓
10	Revisar el buen estado del protector de calor del turbo.				✓
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS					
1				SI	NO
2					
3					
4					
5					
6					
7					

LISTA DE CHEQUEOS SISTEMA ELÉCTRICO & CABINA						
IT	DESCRIPCIÓN	QTY	P/N-P/S	INICIALES DEL TÉCNICO		
1	Conectar el ET revisar por eventos activos, reparar según sea necesario y borrar eventos almacenados en los ECM			✓		
2	Revisar luces interiores e instrumentos de cabina			✓		
3	Revisar correcto funcionamiento del horometro			✓		
4	Revisar funcionamiento motor limpia parabrisas, plumillas y nivel de agua para limpiar vidrio frontal			✓		
5	Revisar funcionamiento del pito, alarma y camara de retroceso			✓		
6	Revisar funcionamiento de luz escolta			✓		
7	Revisar luces principales(Altas y Bajas), luces de freno, retroceso y direccionales			✓		
8	Verifique que no exista corrosión en los bornes o terminales de la batería, si lo hay utilice un cepillo metálico para retirarla.			✓		
9	Revisar estado de los espejos retrovisores			✓		
10	Verificar condicion general de la silla (deslizela hacia atras y adelante e incline el espaldar) y evalue que la suspension de la silla este amortiguando			✓		
11	Revisar el estado de los cinturones de seguridad y fecha de vencimiento			✓		
12	Lubricar con penetrante las chapas y las manijas internas y externas de las puertas y verificar que estén en buenas condiciones.			✓		
13	Evaluar condición de los sellos de la puerta y hermeticidad de la cabina, tapizado del techo y piso.			✓		
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS					SI	NO
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

LISTA DE CHEQUEOS SISTEMA - TREN DE POTENCIA					
IT	DESCRIPCIÓN	QTY	P/N-P/S	INICIALES DEL TECNICO	
1	Comprobar correcto funcionamiento de transmisión/convertidor y caja de transferencia.				✓
2	Revisar el nivel de aceite de transmisión/convertidor y caja de transferencia (completar si es necesario)				✓
3	Revisar condición de sellado de las varillas medidoras y tapas de llenado de aceites. Reemplazar si es necesario				✓
4	Revisar condición de las crucetas (use una palanca de fuerza para realizar movimiento en los ejes)				✓
5	Revisar visualmente por fugas en los mandos y diferenciales y su correcto funcionamiento (corregir si es necesario)				✓
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS					
1				SI	NO
2					
3					
4					
5					
6					
7					

LISTA DE CHEQUEOS - SISTEMA HIDRÁULICO						
IT	DESCRIPCIÓN	QTY	P/N-P/S	INICIALES DEL TÉCNICO		
1	Revisar funcionamiento correcto del freno de servicio y parqueo				✓	
2	Antes de entrar al taller revisar el correcto funcionamiento de los cilindros de levante del vagon o ejector				✓	
3	Revisar correcto funcionamiento del sistema de direccion				✓	
4	Revisar visualmente por fugas de aceite en magueras y compartimientos del sistema hidraulico.				✓	
5	Verificar nivel de aceite de los compartimientos de levante/ejector y direccion.				✓	
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS						
1					SI	NO
2						
3						
4						
5						
6						
7						

LISTA DE CHEQUEOS DEL AIRE ACONDICIONADO					
IT	DESCRIPCIÓN	QTY	P/N-P/S	INICIALES DEL TÉCNICO	
1	Verificar con el técnico-operador que el A/C este funcionando correctamente				✓
2	Chequear compresor por ruidos generados				✓
3	Chequear polea, clutch y funcionamiento de la bobina. Revisar alineación del clutch.				✓
4	Revisar soporte compresor , en especial los tornillos de sujeción.				✓
5	Limpiar o lavar el condensador exteriormente de suciedad u obstrucción				✓
6	Revisar línea que viene del condensador al filtro secador (al tocar debe estar caliente)				✓
7	Revisar el drenaje del evaporador por si está obstruido.				✓
8	Chequear línea de descarga (caliente al tacto) y de succión (frías al tacto). Verificar estado y enrutamiento.				✓
9	Revisar el selector de velocidades del soplador. Deben servir todas las velocidades del selector.				✓
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS					
				SI	NO
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

LISTA DE CHEQUES - SISTEMA AUTOLUBE				
1	Revisar el nivel del tanque de grasa y rellenar de ser necesario			
2	Revisar correcto funcionamiento del sistema autolube, verificar programacion en el monitor (debe estar en modo pesado)			
3	Verificar por fugas de grasa en las lineas que lleguen a los cilindros de suspension y direccion y la correcta lubricacion de los mismos.			
4	Inspeccionar estado de la linea de engrase y correcta lubricacion del pin hitch, verificar que tenga el protector del coupling inferior de la linea.			
5	Engrasar manualmente los puntos del balancin que sujeta el cilindro eyector y verificar el estado de las lineas de lubricacion.			
6	Engrasar manualmente el bearing de la cabeza del rod del cilindro eyector			
7	Engrasar manualmente los puntos de los rodamientos laterales e inferiores de la hoja eyectora			
8	Engrasar manualmente mecanismo del freno de parqueo (se encuentra en la parte superior del diferencial central)			
9	Engrasar manualmente los cilindros y lineas de lubricaion de los cilindros de la compuerta de cola			
10	Engrasar pines traseros de sujecion de la tolva			
11	Lubricar puntos de los rodillos superiores de la hoja eyectora			
12	Engrasar manualmente los puntos del eje donde articula la compuerta de cola.			
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS			SI	NO
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

EQUIPO:	HT148	SERIE:		MODELO:	780B
FECHA:	02-6-16	HOROMETRO:	8484	OT:	
TIPO DE INSPECCION					
☐ CAMPO ☐ MANTTO PREVENTIVO ☐ MANTTO CORRECTIVO ☐ OPERADOR					
FALLA IDENTIFICADA:					
CAUSA DE FALLA:					
ACCION A TOMAR:					
SISTEMA					
☐ MOTOR ☐ TRANSMISION ☐ DIRECCION ☐ FRENOS ☐ ADMISION Y ESCAPE ☐ ELECTRICO					
☐ REDUCTORES (P.T.O.) ☐ CHASIS ☐ COMBUSTIBLE ☐ MANDOS FINALES ☐ HIDRAULICO ☐ CABINA DE OP					
☐ ENFRIAMIENTO ☐ TREN DE RODAJE ☐ PUERTAS/ACCESOS ☐ AFEX ☐ LUBRICACION ☐ LLANTAS					
PRIORIDAD					
☐ INSPECCION ☐ CORRECTIVO ☐ PROXIMO PM ☐ MONITOREAR					
SOLICITUD DE MATERIALES Y PARTES					
ITEM	N° PARTE	CANTIDAD	DESCRIPCION		
01	211-4987	1	AMORTIGUADOR MOUNTAS		
02					
03					
04					
05					
06			6 bush.		
07			Okno 6" 3 #		
08			Tuf.		
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
SOLICITADO RESPONSABLE:		SUPERVISOR RESPONSABLE:			
OBSERVACIONES:					

SUPERVISOR: _____

EQUIPO: 41146HOROMETRO: 8484.0

FECHA: _____

MARQUE LAS CASILLAS SEGUN LAS SIGUIENTES CONVENCIONES:

OK: EN BUEN ESTADO

XX: LA FALLA REQUIERE ACCIONES MAYORES

A: ADICIONANDO

NA: NO APLICA

SI NECESITA MAS ESPACIO USE LA PARTE DE OBSERVACIONES EN LA PARTE INFERIOR DEL FORMATO

INSPECCION OPERACIONAL

1. REVISE SI EL HOROMETRO ESTA TRABAJANDO
2. REVISE FUNCIONAMIENTO DE A/C
3. REVISE EXTINTORES Y BASES DE LOS EXTINTORES.
4. **REVISE INDICADORES, INSTRUMENTOS Y CONTROLES.**
 - A. LUCES INT Y EXT / ESCOLTA
 - B. ALARMA DE RETROCESO
 - D. REVISE ALARMAS DE SISTEMAS
5. REVISE SILLA DEL OPERADOR
6. REVISE CINTURON DE SEGURIDAD
7. REVISE VIDRIO PANORAMICO Y DE LAS VENTANAS
8. REVISE EMPAQUES DE LAS PUERTAS Y CERRADURAS
9. REVISE LIMPIEZA DE LA CABINA
10. REVISE QUE PISO Y TAPETE DE CABINA ESTEN CORRECTAMENTE INSTALADO 
11. REVISE FUNCIONAMIENTO DE CILINDROS EJECTORES/LEVANTE DE TOLVA
12. REVISE TODOS LOS PUNTOS DE LUBRICACION CON GRASA DEL EQUIPO
13. REVISAR CADENAS, SPROCKETS, RUEDA GUIAS Y TORNILLOS SUELTOS.
14. REVISAR QUE LAS GUARDAS DEL MOTOR ESTEN COMPLETAMENTE AJUSTADAS.
15. REVISAR VISUALMENTE AJUSTE O TENSION DE LAS CADENAS
16. **REVISAR TAPADERAS INFERIORES POR TORNILLOS FLOJOS, ROTOS O PERDIDO**
17. **REVISAR VISUALMENTE INFLADO DE LLANTAS, TORNILLOS Y VALVULAS**

	C. PITO
	E. LIMPIAVIDRIOS
	F. MANOMETROS



INSPECCION DE NIVELES

18. REVISE Y COMPLETE NIVELES DE:

- A. ACEITE DE MOTOR
- B. ACEITE DE TRANSMISION/TRANSFER
- C. ACEITE HIDRAULICO/DIRECC
- D. NIVEL DE REFRIGERANTE
- E. NIVEL DE ACEITE DEL EJE PIVOTE

E. NIVEL DE ACEITE DEL EJE PIVOTE

18. REVISE SI TIENE RADIO DE COMUNICACIONES

OBSERVACIONES:



